

# Visio Light ZOOM 350 教學手冊

2024.09.13修訂



(from <https://www.facebook.com/Lensbank/posts/896868453674395>)

## 規格



ZOOM350 是一種 LED 燈，可調整聚散及亮度，最亮亮度約等同於鎢絲燈1.2k W。用電瓦數是 350 瓦，在計算迴路總電功率時需小心，勿使燈突然跳電或斷電以造成燈的損壞。適用 100-240v，台灣的插座基本上都能使用。

整組器具包含：燈箱、燈本體、遮光片、電源線、燈架 C 腳。



## 使用



電源線是 3Pin 頭，請勿隨便將第三條地線拔除，這不是你家家電。

架燈時，請先將 C 腳打開並放至平衡不會傾倒的地面。將燈上的螺絲轉開，將燈座插入 C 腳頂端的卡榫裡，確認已插到最底後將方才鬆開的螺絲旋上旋緊。



燈本體十分重，拿燈的時候盡量請別人幫忙一起拿或一起架燈。架燈前請先確定電源線的順暢及整顆燈是否在正確的正反面。

架完燈之後再去調整你需要的高低位置。



開燈前，先確定 Dimmer 已經轉到最低，再打開燈的開關。開燈後可以調整亮度，或者利用遮光片的角度、開闔大小調整所需要的光區，最後還可利用後面的轉鈕調整光的聚散。



Dimmer調整時，左側的顯示板會顯示L-XX(亮度)，最小是00、最大是FL，代表100。

透過上下鍵可以調整DMX512協定，非使用燈盤控制時可以忽略。

收燈時，請先將 Dimmer 轉到最低再關燈、收好遮光片並拔除插座。將腳架降至最低，才能收燈。

燈放入燈箱時，請看好燈及提把的上下位置是否正確。誤將圓面朝下，請將平面朝下，電源線整齊收在旁邊。提把請鬆開放下後再旋緊，提把須在一個固定的角度鎖住，才不會傷到箱體。切勿將燈上的螺絲鬆下來，以免遺失或損壞。



平時請勿坐在燈箱上，以免造成箱體損壞。